

王牌经济款仪表按键扩展功能:

更改记录:		
时间	更改人	更改内容
2015-6-16	李伟	增加燃油传感器型号配置的功能描述
2015-12-1	李伟	增加 M 值设置项
2016-1-20	李伟	杭发改为"杭发-博世系统",增加"杭发-电装系统",玉柴大的水温采集与杭发
		一样
2016-1-28	李伟	国四改为国四国五
2018-03-02	牛津	增加车速超速配置项
2018-04-26	牛津	增加刹车片配置(默认配置)
2018-04-28	牛津	增加进气预热和排气制动高低空配置(默认为0低控)

提示:下面操作、显示要在无车速条件下完成,有车速会自动跳到里程显示界面

按键配合段码屏完成参数设置功能:

」「相关参数

配置项目:	表示方法
1、发动机选择	0: 杭发-博世系统 1: 康明斯 2: 玉柴; 3: 杭发-电装系统
2、K 值设置	1~99999
3、仪表照明	10~100:最强亮度的 10%~100%
4、排放标准	0: 国三; 1: 国四 国五 国六
5、ABS 在线	0: 不在线; 1: 在线
6、是否带挂车	0: 不带挂车; 1 带挂车
7、燃油传感器	0: 王牌传感器; 1 集团传感器
8、软件版本日期	只用于显示不能更改
9、M 值设置	0.01~999.99
10、车速超速值设置	0:不配置 1: >60 超速 2: >100 超速
11、刹车片磨损报警配置	0:不配置 1:配置(默认配置)
12、进气预热和排气制动输入配置	0:低有效(默认)1:高有效

济南优耐特汽车电子有限公司 Jinan Unite Auto Electronic Technology Co., Ltd

LNG 车型

配置项目:	表示方法
1	0: 杭发-博世系统 1: 康明斯 2: 玉柴;
	3: 杭发-电装系统
2、K 值设置	1~99999
3、仪表照明	10~100:最强亮度的 10%~100%
4、排放标准	0: 国三; 1: 国四 国五
5、ABS 在线	0: 不在线; 1: 在线
6、软件版本日期	只用于显示不能更改
7、M 值设置	0.01~999.99
8、车速超速值设置	0:不配置 1:>60 超速 2:>100 超速
9、刹车片磨损报警配置	0: 不配置 1: 配置(默认配置)
10、进气预热和排气制动输入配置	0: 低有效 (默认) 1: 高有效

H 设置步骤:

注: M 值设置: 类似 K 值设置

	设置步骤	
1	在里程显示界面,同时按住左右键超 过3秒钟,进入设置状态(小里程最 高位显示"E",无任何单位显示)	(小里程显示配置项 000x,大里程显示配置内容)
2	短按左键改变配置项	(如果配置内容变化,则会进行相应配置并保存配置 内容)
3	短按右键改变配置内容	通过短按右键切换配置内容(K值设置长按右键会切 换到下一位,再通过短按对那一位进行设置)
5	长按左键退出设置状态	如果退出时配置项内容发生变化,则会进行配置,并 保存配置内容
6	设置完成后请开关 15 电复位	
	注意:有车速时无法进入设置界面, 如	口果已经在设计界面,有车速会自动切换到大小里程显
		示界面

里程显示界面:





按键配合 LCD 显示 SPN 故障码功能:

」 操作步骤

	显示※□○故障码消息
U	在行车屏短按右键,进入平均车速显示屏,再长按右键超过∞秒进入故障码显示(小里程 最高位显示□ ~ □,无任何单位显示)
H	短按左键查看上一条故障码
	短按右键查看下一条故障码
J	长按左键退出故障码查看状态

平均车速界面:



故障码显示界面:



附: 仪表按键其他功能:

仪表自检功能

在设计界面进行背光亮度设置时、无车速、无转速并且无 D+的情况下,同时按住左右按键超过 5 秒,仪表进入自检状态(指针来回摆动、段码屏交替显示全部内容和空白)

济南优耐特汽车电子有限公司

小里程清零

在行驶屏、长按左键超过3秒,小里程自动清零;

气压表。和H切换显示

在非设置界面并且非故障码显示界面,短按左键后抬起按键;

其他功能切换显示

在非设置界面并且非故障码显示界面,短按右键后抬起按键,依次会在行车屏、平均车速、LNG 剩余液量、瞬时油耗、 平均油耗界面切换显示;其中瞬时油耗、平均油耗需要相应 CAN 消息才能显示